

Magicfloor Vinyl burkolat

Lerakási útmutató

Burkolóanyag és helyiség előkészítése

Akklimatizáljuk a burkolóanyagot. A bontatlan csomagokat lerakás előtt kb. 48 órán keresztül kell tárolni a burkolandó helyiségben. A szoba hőmérsékletének minimum 18–22 °C-nak, a beton hőmérsékletének 15 °C-nak, a maximális páratartalomnak pedig 40-60%-nak kell lennie. Padlófűtés esetén a fűtést a burkolás befejezése után 48 órával lehet elindítani, a hőmérsékletet fokozatosan emelve. Padlófűtés esetén figyelni kell arra, hogy a burkolat közelében a hőmérséklet ne haladja meg a 27 °C-ot. A kicsomagolást követően minden egyes panelt ellenőrizni kell! **Az előválogatás nélkül fektetett padlófelület bármely, nem rejtett hibájáért reklamációt már nem áll módunkban elfogadni!**

A körülményeket (hőmérséklet) az építési naplóban rögzítsék!

A felület előkészítése beton aljzat esetén:

Minden esetben győződjön meg arról, hogy a beton nedvességtartalma **nem nagyobb, mint 2% (anhidrit-esztrich esetén 0,5%). Mindig CM-készülékkel mérje, és az építési naplóban rögzítse!** A felület legyen tiszta és pormentes. Használjon alapozót (az aljzattól függően nedvszívó vagy nem nedvszívó alapozót). Válasszon megfelelő aljzatkiegyenlítőt – lehetőség szerint olyat, melyet a gyártó, a forgalmazó ajánl. Az aljzatkiegyenlítő teljes száradása után csiszolja meg a felületet, hogy tökéletesen sima legyen. Porszívózzon ki, és győződjön meg arról, hogy az aljzat teljesen pormentes. Ha nem biztos abban, hogy a fogadó felület megfelelő, kérje szakemberünk tanácsát! Használjon olyan ragasztót, melyet a gyártó, forgalmazó ajánl (**Magicfloor MFA1100**). A ragasztót hordja fel megfelelő A2 jelű fogazott kenőlemezzel az előkészített aljzatra (**300-350 gr**). A ragasztó megfelelő idejű szellőztetését követően fektesse a burkolatot a ragasztóanyagba, majd hengerelje át a felületet 50-70 kg súlyú fém nyomóhengerrel! A gyártó utasításait mindig tartsa be!

A felület előkészítése meglévő hidegburkolat esetén:

Alaposan tisztítsa le, zsírtalanítsa, portalanítsa a felületet! A száraz felületre kenjen egy réteg nem nedvszívó aljzatra való (pl. műgyanta alapú) alapozót! Ez biztosítja az aljzatkiegyenlítő megfelelő tapadását. Válasszon megfelelő aljzatkiegyenlítőt – lehetőség szerint olyat, melyet a gyártó, a forgalmazó, illetve a burkoló szakember ajánl. Az aljzatkiegyenlítő teljes száradása után csiszolja meg a felületet, hogy tökéletesen sima legyen. Porszívózzon ki, és győződjön meg arról, hogy az aljzat teljesen pormentes. Ha nem biztos abban, hogy a fogadó felület megfelelő, kérje szakemberünk tanácsát!

Használjon olyan ragasztót, amelyiket a gyártó, forgalmazó ajánl. **(Magicfloor MFA1100)**. A ragasztót hordja fel megfelelő fogazott kenőlemezzel az előkészített aljzatra **(300-350 gr A2)**. A ragasztó megfelelő idejű szellőztetését követően fektesse a burkolatot a ragasztóanyagba, majd hengerelje át a felületet 50-70 kg súlyú fém nyomóhengerrel!

A gyártó utasításait mindig tartsa be!